

1M / 2M / 2M+ ELEKTRISKI REGULĒJAMA GALDA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Galds ar elektrisko augstuma regulēšanu ir vidēji sarežģīta elektromehāniska sistēma. Lai nodrošinātu tās pareizu un drošu funkcionēšanu, ir jāzina un stingri jāievēro drošības prasības un lietošanas ierobežojumi. Lietošanas noteikumu neievērošana pakļauj traumu riskam Jūs un tuvumā esošās personas.

Kategoriski aizliegts:

- izmantot galdu kā kravas pacelšanas platformu (tostarp celt personas);
- izmantot galdu kā regulējama augstuma pamatni darbnīcā vai līdzīgā vidē;
- sēdēt uz galda virsmas;
- vilkt vai stumt galdu pa grīdu (arī tad, ja balsta kolonnas ir zemākajā pozīcijā), kā arī nomest to pārvietošanas laikā;
- fiksēt galda pēdas pie grīdas vai apkārtējiem priekšmetiem, tādējādi ierobežojot to pacelšanos, ja galds kustībā uz leju saskaras ar šķērslī;
- lietot galdu vidē ar agresīviem putekļiem, ķīmiski agresīvā vidē vai vidē, kuras kopšanai izmanto agresīvus tīrīšanas līdzekļus;
- atvienot kolonnas no vadības bloka, pirms tas ir atslēgts no elektrotīkla;
- darbināt galdu ilgāk par 2 minūtēm nepārtrauktā režīmā vai vairāk nekā 6 minūtes stundā;
- novietot vadības bloku vietā ar sliktu gaisa cirkulāciju paaugstinātu mitrumu, paaugstinātu temperatūru vai to nosegt/iepakot.

Vispārīgie lietošanas noteikumi

- **Pārvietošana:** Galdu drīkst pārvietot tikai nesot, pirms tam nolaižot to zemākajā pozīcijā un atvienojot no elektrotīkla.
- **Darba cikls:** Galda mehānisms un vadības bloks nav paredzēti nepārtrauktai darbībai. Ievērojiet maksimāli pieļaujamo slodzes ciklu — 10% jeb 6 minūtes stundā (ne vairāk kā 2 minūtes nepārtraukta darba). Šī noteikuma neievērošana izraisa motora, piedziņas skrūves un vadības bloka pārkaršanu, kā arī var radīt neatgriezeniskus sistēmas bojājumus.
- **Aizsardzības sistēma:** Vadības bloks ir aprīkots ar pārslodzes un pārkaršanas aizsardzību. Nostrādājot aizsardzībai, vadības bloks uz laiku pārtrauc darbību. Lai atsāktu darbu, jānogaida, līdz bloks atdziest.
- **Paredzētais lietojums:** Šis ir **vispārēja pielietojuma biroja darba galds**, kas paredzēts lietošanai iekštelpās temperatūrā no +10 °C līdz +40 °C.
- **Brīvā zona:** Nodrošiniet, lai zem galda virsmas neatrastos priekšmeti (atvilktnu bloks, krēsls u. c.), kas var traucēt mehānisma kustību vai izraisīt bojājumus.

Lietošanas norādījumi

1. Augstuma regulēšana

- **Pacelšana:** Nospiediet un turiet taustiņu **"Uz augšu"**, līdz sasniegts vēlamais augstums.
- **Nolaišana:** Nospiediet un turiet taustiņu **"Uz leju"**, līdz sasniegts vēlamais augstums.

2. Augstuma pozīciju programmēšana

1. Izmantojot taustiņus **"Uz augšu"** vai **"Uz leju"**, noregulējiet galdu vēlamajā augstumā.
2. Nospiediet un turiet taustiņu **"M"**, līdz displejā iedegas indikācija **"S-"**.
3. Nospiediet taustiņu **"1"** — izvēlētais augstums ir saglabāts 1. atmiņas pozīcijā.
4. Lai ieprogrammētu 2. un 3. pozīciju, atkārtojiet šīs darbības, attiecīgi nospiežot taustiņu **"2"** vai **"3"**.

3. Atiestatīšana (RESET)

Ja pēc elektrības padeves pārtraukuma displejā redzams uzraksts **"RST"**, vadības bloks ir jāatiestata:

1. Pārbaudiet, vai zem galda virsmas nav šķēršļu.
2. Nospiediet un turiet taustiņu **"Uz leju"**, līdz galds sasniedz zemāko pozīciju.
3. Atlaidiet taustiņu, pēc tam vēlreiz nospiediet un turiet to, līdz displejā parādās uzraksts **"RST"**, atskan skaņas signāls (pīkstiens) un displejā parādās skaitlis **"60"** vai **"70"**.
4. Atlaidiet taustiņu. Atiestatīšana ir veiksmīgi pabeigta.

Displeja paziņojumi un kļūdu kodi

Kods / Apzīmējums	Nozīme	Rīcība
HOT	Sistēmas pārkaršana	Pārtrauciet darbu un ļaujiet sistēmai atdzist 18 minūtes vai atvienojiet to no elektrotīkla uz 15 sekundēm un pieslēdziet atpakaļ.
LOC	Vadības pults ir bloķēta	Lai noņemtu bloķēšanu, vienlaikus nospiediet un turiet taustiņus "Uz augšu" un "Uz leju", līdz uzraksts pazūd.
E11	Nav savienojuma ar 1. motoru	Pārbaudiet 1. motora kabeļa savienojumu ar vadības bloku.
E21	Nav savienojuma ar 2. motoru	Pārbaudiet 2. motora kabeļa savienojumu ar vadības bloku.